

News Release

平成21年10月23日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件
(うちガスこんろ(LPガス用)1件、カセットこんろ1件、
密閉式ガス給湯付ふろがま(LPガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 4件
(うち介護ベッド用手すり1件、スキー用ビンディング1件、電気冷蔵庫1件、
電気こんろ1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 0件
該当案件無し
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 0件
該当案件無し

※1.～4.の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1)パラマウントベッド株式会社製介護ベッド用手すり(管理番号A200801270)

①事象及び再発防止策について

パラマウントベッド株式会社が製造した介護ベッド用手すりのスイングアームのロック機構が摩耗して、使用者がスイングアームに掴まって立ち上がろうとした際に固定していたロックが解除されて転倒する事故が発生しました。当該製品は、同

社が同様な事象が発生するおそれがあるとして平成20年2月15日にプレス発表により注意喚起を行うとともに、不意なロック解除を予防するストッパーを無償で提供し、取り付けるよう呼びかけています。

②対象機種

「スイングアーム介助バー」 型式：KA-095

- ・改修対象台数 373, 570台
- ・改修率 91.5% (平成21年9月30日現在)

③消費者への注意喚起

対象製品を使用されていて、同社が無償提供しているロック解除防止用の「ストッパー」を取り付けていない方は、製造事業者が設ける下記問い合わせ先に速やかに連絡して、ストッパーを入手し、取り付けてください。

また、同社若しくはレンタル事業者等がストッパー取り付けのために直接訪問を行ったものの、不在等の理由でストッパーの取り付けが出来なかったケースもあります。消費者の皆様においては、同社若しくはレンタル事業者等が行う訪問改修にご協力くださいますようお願いいたします。

(パラマウントベッド株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-54-8639

受付時間：9:00~17:20 (土・日・祝日を除く)

ホームページ：<http://www.paramount.co.jp/notice/sakbst2.html>

(2) アメアスポーツジャパン株式会社 (ATOMICブランド) が輸入したスキー用ビンディング (管理番号A200900573)

①事象及び再発防止策について

アメアスポーツジャパン株式会社が輸入・販売したスキー用ビンディングのヒール部分の締め付け器具に不具合があったことから、スキー滑走中に当該製品が誤解放し、転倒して重傷を負う事故が発生しました。

当該製品は、同社が平成20年12月22日にプレス発表及びホームページによる告知により注意喚起を行うとともに、販売店・サービス店を通じ、チラシやポスターによる改修の呼びかけを行う等、対象製品について無償改修を実施しています。

②対象製品について

ブランド名	型番	輸入期間
ATOMIC	Race310 Race412	平成10年~平成14年
	RaceRace310 RaceRace412	
	XentriX310 XentriX311	
	XentriX412	
	C310 C311	
	C412 CR310	
	CR412	

A T O M I C	R310 SX310 Device311 Centro310	R412 SX412 Device412 Centro412	平成10年～平成14年
D Y N A M I C	ADX310 RD10 X412 Centro412		平成10年～平成14年

- ・改修対象台数 38,491組
- ・改修率 2.2% (平成21年9月30日現在)

③消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちで、まだ販売事業者の行う無償改修を受けておられない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

(アメアスポーツジャパン株式会社アトミックコールセンターの問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-871-737

受付時間：10時～18時（土・日・祝日・休業日を除く）

メール：atomic_cs_jp@amersports.com

ホームページ：<http://www.atomicsnow.jp/ski/#/info/News/808.html>

(3) 日立熱器具株式会社（現 日立アプライアンス株式会社）が製造した電気こんろ（一口こんろ）

※タカラスタANDARD株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの
（管理番号A200900575）

①事故再発防止策について

昭和63年10月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろについては、体や荷物がつまみ（スイッチ操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者においてつまみ（スイッチ部）の無償改修を行っています。

電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社は、平成19年6月に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、100%改修を目指した抜本的対策を、同年7月に公表し、改修に努めています。

また、平成19年8月に、同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気こんろ」についても、改修対象に加え、現在も、新聞折込チラシの配布を全国に展開する等改修を呼びかけています。

なお、改修対象となる電気こんろは、ミニキッチンに、組み込まれたもの及び据え置き型が対象となり、移動が出来る卓上型については対象となりません。

※一口電気こんろ

改修対象台数 530,401台（全社合計）

改修率 91.9%（平成21年9月30日現在）

※上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台(全社合計)
改修率 65.4%(平成21年9月30日現在)

※複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台(全社合計)
改修率 64.6%(平成21年9月30日現在)

②消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながるおそれがあります。

電気こんろに限らず、こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、特に電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等を行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかにご連絡ください。

また、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの、不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故が複数件発生しております。消費者、管理会社等の関連事業者においては、製造事業者等が行う訪問改修にご協力くださいますようお願いいたします。

(日立アプライアンス株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-256-557

(タカラスタANDARD株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-200-805

(小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先)

電話番号：03-3556-5915

フリーダイヤル：0120-355-915

ホームページ：<http://www.denki-konro.jp/>

(本発表資料の問い合わせ先)

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担当：中嶋、服部、榎本

電話：03-3507-9204(直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900571	平成21年10月4日	平成21年10月19日	ガスこんろ(LPGガス用)	IC-3300BF-2L	パロマ工業株式会社	火災 重傷2名 軽傷3名	火災が発生し、2名が重傷、3名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	福岡県	平成21年10月9日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 A200900576と同一事故
A200900572	平成21年10月9日	平成21年10月19日	カセットこんろ	AP-3(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所 (岩谷産業株式会社ブランド)	火災 軽傷1名	当該製品にガスボンベを装着した際、異音が生じたが、そのまま点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、火傷を負った。現在、原因を調査中。	福岡県	
A200900576	平成21年10月4日	平成21年10月21日	密閉式ガス給湯付 ふろがま(LPGガス用)	GBSQ-612	株式会社ノーリツ	火災 重傷2名 軽傷3名	火災が発生し、2名が重傷、3名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	福岡県	平成21年10月9日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 A200900571と同一事故


2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200801270	平成20年12月8日	平成21年2月20日	介護ベッド用手すり	KA-095	パラマウントベッド株式会社	重傷1名	当該製品を使用して立ち上がろうとしたところ、ロックされていたスイングアームのロックが解除され、アームが動き、転倒し重傷を負った。 事故原因は、スイングアームのロック機構が摩耗したことにより、スイングアームに摺まって立ち上がろうとした際に固定していたロックが解除されてしまったものと考えられる。	兵庫県	平成21年2月24日製品起因が疑われる事故として公表したもので 平成20年2月15日からリコール実施済み
A200900573	平成21年3月2日	平成21年10月19日	スキー用ビンディング	Race412 (ATOMICブランド)	アメアスポーツジャパン株式会社 (ATOMICブランド) (輸入事業者)	重傷1名	スキー滑走中に、当該製品が誤解放し、前方へ転倒し重傷を負った。 事故原因は、当該製品のヒール部分の締め付け器具に不具合が生じ、滑走中に誤解放したものと考えられる。	岐阜県	平成20年12月22日からリコール実施済み
A200900574	平成21年10月11日	平成21年10月21日	電気冷蔵庫	R-463SFR	株式会社日立製作所 (現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品から発煙し、製品下部部品を焼損した。現在、原因を調査中。	広島県	製造から30年以上経過した製品
A200900575	平成21年10月3日	平成21年10月21日	電気こんろ	HT-1250 (タカラスタンダード(株)製ミニキッチンに組み込まれたもの)	日立熱器具株式会社 (現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。 事故原因は、使用者が外出時に換気扇のスイッチを切った際、身体が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物及び周辺が焼損したものと考えられる。	広島県	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施


3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故
該当案件無し

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件
該当案件無し

介護ベッド用手すり（管理番号：A200801270）




（当該製品）



（当該製品を設置した状態）

スキー用ビンディング (管理番号 : A200900573)



火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こまろを探しています


身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こまろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こまろ (前面操作) ※写真は富士工業製



一口こまろ (上面操作)
ブランド表示はHITACHIまたは、sunwave



複数口こまろ (前面操作のみ)



つまみが飛び出している電気こまろが対象です。



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご利用いただけます。

【対象製品】

形式	電気こまろメーカー (現社名)	電気こまろ品番
前面操作一口電気こまろ※1	サンウエーブ工業	SBE-101-100V、SBE-101-200V、FHS-31A、FHS-31B
	東芝ホームアプライアンス (旧東芝ホームアプライアンス株式会社)	BHP-111、BHP-121
	パナソニック (旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-1101、NK-1102、NK-2101、NK-2102
	日立アプライアンス	HT-1250、HT-1550、HT-1250T
	ハウステック (旧社名 株式会社日立ハウステック)	HK-1102、HK-2102、HT-1250C
	富士工業 三菱電機	FH-31A、FH-31B (品番表記がなく、100V、200Vのみを表示している製品もあります。) CR-1201、CR-1201A、CR-1202、CR-1501、CR-1501A、CR-1501B
上面操作一口電気こまろ※1	サンウエーブ工業	HT-1290、HT-1500
	日立アプライアンス	HT-1290、HT-1290T、HT-1500
複数口電気こまろ※2	サンウエーブ工業	SBE-2G、SBE-3G、SBE-3T
	東芝ホームアプライアンス (旧東芝ホームアプライアンス株式会社)	HP-2000、HP-2000J、HP-2000T、HP-3000、UHP-S36A、UHP-S36AT、BHP-361T、BHP-365、BHP-461、BHP-461N、BHP-461W
	パナソニック (旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-2220、NK-2251、NK-2252、NK-2306、HNT-2200 (※3)、NK-2201、NK-2202、NK-2203、NK-2301、NK-2302、NK-2303、NK-2204、NK-2204GM、NK-2204M、NK-2304、NK-2305、NK-2307
	日立アプライアンス	HT-3000G、HT-3010G、HT-3310、HT-3510、HT-3511A、HT-4510、HT-D3451、HT-D4451、HT-D4451SS
	富士工業	FH-62、FH-621、FH-63、NSH-621、SBA-201、SBA-211、SBA-211A、SBA-301、SBA-311、SBA-311L

※1.小形キッチンユニット (冷蔵庫付きタイプ・扉仕様タイプ等もあります) に組み込まれています ※2.据置型・ビルトイン型があります ※3.ブランド名はHEC

上記電気こまろは、下記協会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こまろ協会加盟キッチンユニットメーカー (五十音順)】

クリナップ株式会社、三協立山アルミ株式会社、タカラスタンダード株式会社、パナソニック電工株式会社、株式会社ミカド

【小形キッチンユニット用電気こまろ協会加盟会社名・お問い合わせ先 (五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こまろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社

0120-126-174 <http://cleanup.jp/>

サンウエーブ工業株式会社

0120-190-530 <http://www.sunwave.co.jp/>

三協立山アルミ株式会社

0120-202-436 <http://www.sankyotatayama-al.co.jp/>

タカラスタンダード株式会社

0120-200-805 <http://www.takara-standard.co.jp/>

東芝ホームアプライアンス株式会社

0120-668-401 (旧東芝ホームアプライアンス株式会社) <http://www.toshiba.co.jp/hta/>

株式会社ハウステック

0120-524-852 (旧社名 株式会社日立ハウステック) <http://www.housetec.co.jp/>

パナソニック株式会社

0120-391-391 (旧社名 松下電器産業株式会社) <http://panasonic.co.jp/>

パナソニック電工株式会社

0120-116-484 (旧社名 松下電工株式会社) <http://panasonic-denko.co.jp/>

日立アプライアンス株式会社

0120-256-557 <http://www.hitachi-ap.co.jp/>

富士工業株式会社

0120-500-621 <http://www.fjc.co.jp/>

株式会社ミカド

0120-358-186 <http://www.micado.co.jp/>

三菱電機株式会社

0120-099-506 <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こまろ協会 0120-355-915 メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp

<http://www.denki-konro.jp/>

